




マイクロコンポーネントMDシステム

型 UX-Q10-S/-W/-P



デモ表示について(初めてお使いになるとき)

本機にはデモ表示機能が用意されています。

電源プラグをコンセントに差し込むと、表示窓に本機の特長や機能などを表示するデモ表示が自動的に始まります。ご使用前に以下の操作をしてデモ表示が出ないようにしてください。

電源が「切」のとき、本体の◎‱を2秒以上押します。

「DEMO CLEAR」が表示されます。

詳しくは、「デモ表示が出ないようにする |(☞ 10ページ)をご覧ください。

省エネ設計

省エネ回路により本体部は、 電源待機時 消費電力 0.8 W

MDLP





お買い上げいただきありがとうございます。

△ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に3~5ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 はじめに

進 備

基本操作

ラジオを聞く

CD/MDを 聞く

テープを聞く

他の機器の音声を聞く

録音する

MDを 編集する

便利な機能

知っておいて ほしいこと

もくじ

もっともよく使う機能に「よく使います!」のマークをつけてあります。これだけでひととおり使いこなせます。

はじめにページ	録音するページ
安全上のご注意 3	MDに録音する よく使います! 23
付属品 5	テープに録音する よく使います! 26
準備 ベージ	MDを編集する ページ
各部の説明ページ6	編集の前に/タイトルをつける 28
リモコンについて 7	曲を編集する30
• リモコンに乾電池を入れる7	曲を2つに分ける(DIVIDE)30
接続8	曲をつなげる(JOIN)31
基本操作ページ	曲を移動する(MOVE)31曲を削除する(ERASE) よく使います! 32
基本操作 11	全曲を削除する(ALL ERASE) よく使います! 32
• 時計を合わせる11	グループ単位で編集する33
• 電源を入れる/切る よく使います! 12	• グループをつくる(FORM GR)33
• 音量を調節する よく使います! 12	• グループに曲を追加する(ENTRY GR) 34
一時的に消音する12	グループを2つに分ける(DIVIDE GR) 34
・重低音を強調する12	グループをつなげる(JOIN GR)35グループを移動する(MOVE GR)35
音質を調節する12α SOUND12	グループを解除する(UNGROUP/UNGR ALL) 36
サウンドモード13	グループを削除する(ERASE GR) 37
タッチイルミネーション	,
カラーパターンを変更する13	便利な機能ページ
ラジオを聞く ベージ	タイマーを使う38 ・おやすみタイマー38
ラジオを聞くよく使います! 14	録音タイマー38
• 放送局を記憶させる (プリセット)/呼び出す 15	• 再生タイマー40
	オートスタンバイ41
しD/IVIDを国く ページ	
CD/MDを聞く 16	ディマー 42
CD/MDを聞く16	
CD/MDを聞く 16 ・CDを聞く よく使います! ・MDを聞く よく使います!	ディマー 42
CD/MDを聞く	ディマー 42 チャイルドロック 42
CD/MDを聞く	ディマー 42 チャイルドロック 42 知っておいてほしいこと ページ
CD/MDを聞く	ディマー
CD/MDを聞く 16 ・CDを聞く よく使います! 16 ・MDを聞く よく使います! 17 ・表示窓の表示を変える 17 ・聞きたい曲を指定する(ダイレクト選曲) 18 ・MDのグループ再生 18 ・リピート再生 18 ・プログラム再生 18 ・ランダム再生 19 ・タイトルサーチ 20 テープを聞く ページ テープを聞く よく使います! 21	ディマー

安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

⚠注意

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いを すると、「傷害を負ったり物的損害が想定され る | 内容を示しています。

● 絵表示の説明

注意をうながす記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

















警告



万一、次のような異常が発生したときはすぐ使用をやめる。

電源プラグを抜く

- 煙が出ていたりへんなにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ってしまったとき
- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など) すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセン トから抜いてください。

このような異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



分解や改造をしない。 カバーを外さない。

分解禁止

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上げの販売店にご依頼 ください。



風呂場やシャワ一室では 使用しない。

水場での使用禁止

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの重い物をのせない



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着して火災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コードが熱を持ち危険ですのでしないでください。



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取ってください。



本機の上に水などの入った容器を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ 線や電源プラグに触れない。

感電の原因となります。

⚠警告



交流100V(ボルト)以外の 電源電圧で使用しない。

火災の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use only in Japan and can not be used in any other country.



本機の包装に使用している ポリ袋は、小さなお子様の手 の届くところに置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。

!注意



電源プラグは、コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。電源プラグを持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

ぬれ手禁止

感電の原因となることがあります。



通風孔をふさいだり、風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから10cm以上離す



置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源プラグを抜

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



可動部の作動中には無理な 操作を加えない。

一つの動作が終了してから、次の操作に移ってください。誤動作や故障の原因となることがあります。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く。

電源プラグを抜く

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因となることがあります。



移動するときは、接続コード類や電源プラグを抜く。

電源プラグを抜く

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や 感電の原因となることがあります。



はじめから音量を上げすぎ ない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障害の原因となることがあります。

電源を切る前に音量(ボリューム)を下げておき、電源が入ってから徐々に上げてください。



ディスク挿入口に、手を入れない。

手を挟まれないよう注意

けがの原因になることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

注意



3年に一度は内部の清掃を販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない

- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池を充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておくもし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースについた液をよく拭きとってください。 万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないようにする。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響をおよぼすことがあります。

付属品

リモコン(1個)

UX-Q10-S:RM-SUXQ10-S UX-Q10-W:RM-SUXQ10-W UX-Q10-P:RM-SUXQ10-P 単3形乾電池(2本)


(リモコン動作確認用)

FM簡易型アンテナ

(1本)


AMループアンテナ


(1個)











- *¹ 電源「切」のとき赤色に点灯します。電源「入」のとき緑色に点灯します。
- *2 ステレオミニプラグ付きのヘッドホン(市販品)を接続します。接続するとスピーカーから音が出なく なります。

9 · GHI

4

11, 15, 18, 29 -

15, 24, 28, 30

28,33

13

16

41

12

42

38 - 3 18

18.34

18,34

17 -

12 -

13-

(2)

(5)

7 8 9

ループタイトル /編集

SOUND AH PRO

₹ | | |

(3) (000)

6

スピード SP/LP2/LP4 グループ

CD MD TAP

カラー 低音/高音

電源

表示/文字

CANCEL

(SET)

7

音量

12

16, 21

14,22

20


23

12

-12


-12

15, 17, 29 19,29,30,33,39 15, 30, 38, 40 15, 28, 30, 39 22 21 <u>14</u> 11、38 **-13**



リモコンに乾雷池を入れる

リモコン内部の極性(+)/(-))表示に合わせて 正しく入れてください。



ご注意

- 付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電 池と交換してください。
- ・乾電池は、「安全上のご注意(☞5ページ)」をお読 みの上、正しく取り扱ってください。


リモコンの操作

- リモコンを使うときは、本体正面に向けて操作し てください。
- 操作が可能な距離は本体のリモコン受光部から約 5m以内です。
- 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操 作できなくなったときは、新しい乾電池と交換し てください。
- ・リモコンを落としたり、強い衝撃をあたえないで ください。





☆ 電源プラグ デモ表示が 出ないようにする の接続


アンテナを接続する




- 感度が悪くなります。
- ■付属のAMループアンテナではうまく受信で きないとき 電線:3~5m(市販品)







■付属のFM簡易型アンテナではうまく受 信できないときや、マンションなどの壁 の共聴アンテナ端子を使うとき




付属品以外のアンテナを接続する際の詳細に ついては、アンテナおよび変換器の取扱説明 書を参照してください。

スピーカーを接続する


スピーカーには左右の区別はありません。

接続後、スピーカーコードを軽く引っ張って抜けないことを確認してください。



ご注意

- スピーカー端子の⊕と⊕をショートさせないでください。故障の原因となります。
- ・他のスピーカーとは、一緒に接続しないでください。負荷インピーダンスが変わり、故障の原因となります。



お知らせ


- スピーカーコードの接続を間違えると、ステレオ感 や音質がそこなわれます。
- ・本機に接続できるスピーカーのインピーダンスは、 $4\Omega \sim 16\Omega$ です。
- 本機の内部で発生した熱を放出するために、両側に スピーカーを設置したり、物を置いたりするとき は、1cm以上間隔をあけてください。
- 本機のスピーカーは、防磁設計になっておりません。テレビの近くに設置するときは、テレビに色ムラが生じない位置まで離してください。

進

備

他の機器を接続する

この項目は、本機に他のオーディオ機器を接続して使う場合にお読みください。




ご注意

接続するときは、本機だけでなく、接続する機器も必ず電源を「切」にしてください。

電源プラグを接続する

家庭用コンセント (AC100V、50Hz/60Hz)



- 電源プラグは、すべての接続が終わってから差し込んでください。
- 長期間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜き、安全と節電に心がけてください。
- ・電源コードをコンセントから抜いた状態や停電が 1分以上続くと、時計の設定は取り消されます。ま たタイマー予約の内容は、停電状態になると取り消 されます。復旧したら合わせ直してください。

デモ表示が出ないようにする

電源プラグを家庭用コンセントに接続すると、表示窓に「DEMO START!」と表示され、デモ表示が始まります。ご使用の前にデモ表示が出ないよう(DEMO CLEAR)にしてください。

■電源「切」のとき

本体の〇‰を「DEMO CLEAR」が表示されるまで押し続ける

これ以後は、電源プラグを抜き差ししてもデモ表示は行われません。


お知らせ

- ・デモを再表示したいときは、電源「切」のとき、本体の◎‱を「Hello」が表示されるまで押し続けます。
- 「デモ表示」のときは、電源「入」の状態になります。
- ・デモ表示中に、本機のいずれかのボタンを押すと「DEMO OFF」と表示され、デモ表示が解除されます。(電源プラグを抜き差しすると、再度デモ表示が始まります。)

基本操作

本書の見かた

- 主にリモコンのボタンを使って操作説明をしています。本体に同じマークのボタンがある場合には、 本体のボタンもお使いいただけます。
- 本書内のイラストは、説明のため簡略化や誇張を しているものがあります。
- 本書で説明している以外の方法でも操作できる場合があります。



数字ボタン

時計を合わせる

電源が「入/切」どちらの状態でも操作できます。

例:水曜日の午前10時10分に合わせるとき

1 一を押す

0:00 Sun.

2 「時」を合わせる





戻す 進める

- ・押し続けると連続して変わります。
- ・数字ボタンも使えます。 右の「数字ボタンの使い方」をご覧ください。

10:00 Sun.

3 ()を押す

10:00 Sun.

4 「分」を合わせる

・やり方は手順2と同様です。

5 () を押す

6 「曜日」を合わせる



・押すごとに変わります。

10:10 Wed.

それぞれ次の曜日の略です。

Sun. → Sunday (日曜日) Mon. → Monday (月曜日) Tue. → Tuesday (火曜日) Wed. → Wednesday (水曜日) Thu. → Thursday (木曜日)

Fri. → Friday (金曜日) Sat. → Saturday (土曜日)

7 一を押す

·合わせた「分」の0秒から時計が動きはじめます。

お知らせ

操作の途中で を押すと前の手順に戻れます。

時計を合わせ直すには

^{瞬狀/タイマー}を4回押して時計を表示させ、手順2から操作 します。

使用中に時計を表示させるには

^{表示/文字} ◯◯ をくり返し押します。

お知らせ

- ・本機の時計は24時間表示です。
- ・月に1分程度のズレを生じます。
- 電源コードを抜いたり停電があったときは、時計を合わせ直してください。

数字ボタンの使い方

例: 3: 3

20: **(10)** → **(10)**

13: (10) → (3)

23: (+10) - (+10) - (3)

電源を入れる/切る よく使います!

^{電源}(または本体の ○)を押す

• 電源が「切」の状態で、次のいずれかを押したと きも電源が入ります。

リモコン: CD MD TAPE FM/AN AUX

◎ 以外を押したときはソース(音源)も切り換わります。ディスクやテープが入っているときは、再生が始まります。

音量を調節する よく使います!



お知らせ

- 本体のVOLUMEつまみを回しても調節できます。
- VOLUME 0~40の範囲で調節できます。

一時的に消音する

^{消音} **を押す**

- [FADE MUTING] と表示され、音量が「0」になります。
- もう一度押すと元の音量に戻ります。

重低音を強調する

AHB PRO を押す

- * 押すごとに**ON/OFF**が切り換わります。
- AHB PROは、Active Hyper Bass PROの略です。

音質を調節する

お知らせ

・サウンドモード(☞13ページ)を「ノーマル」(表示窓の「SOUND」が消灯した状態)にしておいてください。「ノーマル」

プスレート
以外のときは、「NO OPERATE」と表示され、調節できません。

1 ^{(館/) () を押して [B A S S] または [TREBLE] を表示させる}

BASS : 低音を調節できます。 TREBLE: 高音を調節できます。

2 表示窓に「BASS」または 「TREBLE」が表示されている間

に、 🧓 を押して音質を調節する

- -5~+5の範囲で調節できます。
- ・数秒後に自動で元のソース(音源)表示に戻ります。

sound を押す

• 押すごとに次のように切り換わります。

NATURAL: 自然な音の広がりを 実現します。

SMOOTH : 耳に快い音を実現します。

DEEP (ディーブ): さらに深い音の広がりを実現します。

OFF (オフ) : αサウンド解除 (お買い上げ時の状態)。

αサウンドが「OFF」以外のとき、表示窓にανουΝΦ が表示されます。

お知らせ

- 録音される音には影響しません。
- ・サウンドモード(\mathfrak{p} 3ページ)が有効になっているときに α サウンドを使うと、サウンドモードは自動で解除されます。また、 α サウンドが有効になっているときにサウンドモードを使うと、 α サウンドは自動で解除されます。

αサウンド

 α (アルファ)波は、人がリラックスしているときに発生する脳波の一つと言われています。ビクターの α DIMENSION SOUNDは、サラウンド回路の要である左右差信号(L-R間接音)に α 波周波数でゆらぎを与え(これをLFO 変調といいます)、さらに抜け落ちやすい中音域の音楽信号を自然に補正することにより、聞くだけでリラックスできるような自然で心地よい音づくりを目指しました。

サウンドモード

☆ボ ○を押す

• 押すごとに次のように切り換わります。

ライブ : 臨場感あふれる音を聞きたい

ときに。

POP : 元気に音を楽しみたいときに。

ダンス 軽快な音を楽しみたいときに。

エンカ : 落ち着いた雰囲気で楽しみた

いときに。

ロック : 躍動感のある音を楽しみたい

ときに。

/ーマル:サウンドモード解除

(お買い上げ時の状態)。

• サウンドモードが「ノーマル」以外のとき、表示 窓にSOUNDが表示されます。

お知らせ


録音される音には影響しません。

サウンドモード

ビクターの音響技術を組み合わせ、リスナーの気分に 合わせた音の世界を演出します。

タッチイルミネーション

電源が「切」のとき、図のマークの部分に触れると、表 示窓、CDトレイ、およびVOLUMEのリングが約5秒 間点灯します。暗いところで時計を見るときなどに 便利です。



電源が「入」のとき、この操作をすると、表示窓とCD トレイ、およびVOLUMEのリングのカラーパター ン(啄右記)が切り換わります。

カラーパターンの名前は表示されません。

タッチイルミネーションの設定

■ 電源「入 | のとき

タッチイルミを押す

• 押すごとに、次のように切り換わります。

タッチイルミ ON: タッチイルミネーション

が機能します。 (お買い上げ時の状態)

タッチイルミ OFF: タッチイルミネーション

が解除されます。

お知らせ

• 「タッチイルミ ON」のとき、電源が「切」の状態でも 本体背面が暖かくなりますが、故障ではありません。

カラーパターンを変更する

[∰] (または本体の○‱)を押す

押すごとに表示窓とCDトレイ、およびVOLUME のリングの色が次のように切り換わります。

レインボー : 虹をイメージしたパターン。

オーシャン : 海をイメージしたパターン。

フラワー : 花をイメージしたパターン。

グラデーション:万華鏡のように様々な色があふれるパターン。

バイオレット : 落ち着いたスミレをイメージ

した色。

: 海辺でくつろぐビーナスを イメージした色。 ビーナス

: トルコ石の輝きをイメージした ターコイズ

: カラフルで可愛いキャンディー をイメージした色。 キャンディー

クリスタル :水晶の輝きをイメージした色。

ローズピーチ : 甘さあふれる桃をイメージした

: エネルギッシュなオレンジを イメージした色。 パッション

: 爽やかなライムをイメージした キーライム

ブルーベリー フレッシュなブルーベリーの青 をイメージした色。

: みずみずしいブドウの紫色を イメージした色。

お知らせ


本体およびリモコンを操作すると、表示窓、CDト レイ、VOLUMEのリングの色が約2秒間次のよう に変わります。

UX-Q10-S }:水色 UX-Q10-P:ピンク

• 録音動作が停止したとき、表示窓とCDトレイ、お よびVOLUMEのリングの色が赤色になり、録音が 終了したことをお知らせします。次に操作をする と選ばれていたカラーパターンに戻ります。

ラジオを聞く ょく使います!

FMまたはAMを受信することができます。



放送局を選ぶ

1 を押して「FM」または「AM」を選ぶ

例:FM放送を受信中の表示



2 または をくり返し押して、聞きたい放送局(周波数)を選ぶ

• オート選局(下記)もできます。

オート(自動)選局:

(H4) または | トトリ を押し続け、周波数が変わり 始めたらボタンを離します。

放送を受信すると自動で止まります。

途中で止めたいときは、 (Het) または (トー) を押します。

ステレオ

FMステレオ放送を受信すると、「STEREO」表示が点灯します。

FMモードの切り換え:

FMステレオ放送が雑音で聞きにくいとき、「できた」を押し、音声をモノラルにする(「MONO」が点灯)と、聞きやすくなることがあります。もう一度できずを押すとステレオ受信に戻ります。

お知らせ

- 本機は、テレビ1ch:95.75 MHz、2ch:101.75 MHz、3ch:107.75 MHzの音声を受信することができます。
- 本機はAMステレオ放送には対応していません。

放送局を記憶させる(プリセット)

FMを最大30局、AMを最大15局まで、それぞれ記憶させることができます。

オート(自動)プリセット

FMとAMそれぞれについて操作してください。

■ FMまたはAMを受信中に

オートプリセット

⑥ を2秒以上押す

- 受信できる放送局が自動で記憶され、その局の プリセット番号と受信周波数が表示されます。
- 受信できるすべての放送局が記憶されるか、プリセットできる最大数まで記憶されると、自動で終了します。
- 前に記憶されていた放送局があっても、新しく 記憶された放送局が上書きされます。

オートプリセットが終了すると、プリセット番号1に 記憶された放送局が受信されます。

お知らせ

雑音の多い放送局も記憶されることがあります。 このようなときはマニュアルプリセットで選び直 してください。

マニュアル(手動)プリセット

放送局を1つずつ記憶させます。

- プリセットしたい放送局を受信中に

プリセット番号が約5秒間点滅します。

- 2 プリセット番号が点滅している間に、数字ボタン(①~⑩、⑪を押して記憶させたい番号を選ぶ
 - 「数字ボタンの使い方」(🖙 1 1ページ)をご覧く ださい。
- 3 選んだ番号が点滅している間に

◎を押す

「STORED」と表示され、選んだ放送局が記憶されます。

お知らせー

- FMモード(☞14ページ)は記憶されます。
- 同じプリセット番号に新しい放送局を記憶させる と、前の放送局の記憶は消えます。

放送局を呼び出す

■ FMまたはAMを受信中に

数字ボタンで、呼び出したい放送局の プリセット番号を選ぶ

「数字ボタンの使い方 | (☞ 1 1ページ)をご覧ください。

放送局名を入力する

プリセット選局で記憶した放送局に、最大8文字の 局名をつけることができます。

④)で局名を入力する

入力方法は「タイトル入力のしかた」(18729 ページ)をご覧ください。

ENTER

3 () を押す

 「STORED」と表示され、入力した局名が登録 されます。

お知らせ

- 放送局名を入力したあと、あらためてオートプリセットやマニュアルプリセットを行うと、局名は削除されます。
- ・オート選局やマニュアル選局で聞いているとき は、放送局名を入力できません。


表示窓の表示を変える

表示/文字 を押す

押すごとに、次のように切り換わります。



CD/MDを聞く




数字ボタン

CDを聞く よく使います!

1 本体の ○ を押す

• CDトレイが出ます。

2 CDをCDトレイに置く



・8センチCDは内側の凹部に置きます。

3 ^{CD} を押す

■ 再生中の表示



■ 停止中の表示




	操作						
停止する	■を押す。						
一時停止する	再生中に (CD)、 (MD) を押す。 もう一度押すと再生を再開します。						
頭出し (スキップ)	◄ : くり返し押す。						
早送り・ 早戻し (サーチ)	▲ : 再生中に押し続ける。						
ディスクを 取り出す	本体の たがきを押す。						

MDを聞く よく使います!

■ 電源「入」のとき

1 MDを入れる




ご注意

・電源「切」のときはMDを入れないでください。無理に押し込むと故障の原因となります。

2 MD を押す

■再生中の表示



- 曲タイトルがある場合は、最初に表示されます。
- * グループ分けされていないときは「G--」と表示されます。
- MD表示が点灯または点滅しているとき、新たにMDは入りません。無理に押し込むと故障の原因となります。

■ 停止中の表示




- ディスクタイトルがある場合は、最初に表示されます。
- 長いタイトルはスクロールされます。
- * グループ分けされていないときは「G--」と表示されます。

表示窓の表示を変える

表示/文字 を押す

• 押すごとに、次のように切り換わります。


CD再生中(または停止中)のとき



MD再生中のとき



MD停止中のとき



聞きたい曲を指定する(ダイレクト選曲)

聞きたい曲を数字ボタン(① ~ ⑩ 、

(10))で選ぶ

• 「数字ボタンの使い方」(🖙 1 1 ページ)をご覧ください。

MDのグループ再生

お好みのグループだけを再生できます。

■ MDが停止中に

1 ^{酔モード}をくり返し押して「GROUP」 を選ぶ



2 (м)を押す

- グループ1の再生が始まります。
- グループが1つもないときは、「GROUP」表示 が消え、通常の再生になります。

• 選んだグループの曲がすべて再生されると自動 的に停止します。

解除するには

お知らせ

MDを取り出したり、電源を「切」にしても、グループ再生は解除されます。


リピート再生

聞きたい曲をくり返し再生することができます。

再生中に 一 をくり返し押してリピートモードを選ぶ

• 押すごとに、次のように切り換わります。

例: REPEAT ALLのとき





お知らせ

 CDやMDを取り出したり、電源を「切」にしても、リ ピート再生は解除されます。

プログラム再生

最大32曲までプログラムして聞くことができます。

1 CDのとき: (a) → (a) を押すMDのとき: (m) → (a) を押す

ソース(音源)が切り換わり、停止状態になります。

2 ^{西・・・・}を押して「PROGRAM」を 選ぶ

例:CDのプログラム再生のとき



3 数字ボタン(①~⑩、⑩)で曲番号を選ぶ

• 「数字ボタンの使い方」(☞ 1 1ページ)をご覧く ださい。



お知らせ

- ・プログラムを削除したいときは停止中に © を押します。プログラムの最後の曲から順番に削除されます。 © を押し続けるとプログラムの内容がすべて削除されます。
- 33曲目をプログラムしようとすると「MEMORY FULL」と表示され、それ以上はプログラムできません。
- プログラムの総再生時間が、CDは1時間40分以上、MDは2時間31分以上になると、「----」と表示されます。

4 CDのとき: © を押す

MDのとき: MD を押す

お知らせ

• CDとMDの曲を組み合わせたプログラム再生はできません。

プログラムの内容を確認する

停止中に (☆・*) または (♪・*) をくり返し 押す

• ここでプログラムを(最後の曲として)追加したり、 (最後の曲を)削除することもできます。(***手順3)

プログラム再生を解除するには

プログラム内容は削除されません。

プログラム内容をすべて削除するには

停止中に 🍮 を押し続ける

お知らせ

・CDやMDを取り出したり、電源を「切」にしてもプログラムの内容は削除されます。また、プログラム再生も解除されます。

ランダム再生

ランダム(無作為)な順序で曲を再生することができ ます。

1 CDのとき: (CD) → (D) を押す

MDのとき: MD → ●を押す

「RANDOM」を選ぶ

例:MDのランダム再生のとき



3 CDのとき: (こ) を押す

MDのとき: MD を押す

お知らせ

- CDとMDの曲を組み合わせて使うランダム再生はできません。
- **(**** をくり返し押しても前の曲には戻れません。
- 一度再生した曲は、再び選曲されません。

ランダム再生を解除するには

停止中に ^{ただ}をくり返し押して 「RANDOM」以外を表示させる

お知らせ

• CDやMDを取り出したり、電源を「切」にしても、ランダム再生は解除されます。

タイトルサーチ

MDの曲やグループのタイトルをサーチ(検索)し、 再生できます。

1 MD → ●を押す

2 をくり返し押して、サーチ

の種類を選ぶ

TRACK #-# Ţ. SEARCH

曲のタイトルでサーチし ます。

Title(タイトル)の略です。

GROUP T. SEARCH

グループのタイトルでサーチ します。

(グループ分けされているとき のみ有効)

3 () を押す

例: 曲タイトルサーチのとき



グループタイトルサーチのときは 「GROUP SEARCH」と表示されます。

4 サーチしたいタイトルを入力する

- 最初の1~5文字まで入力します。
 例:「F」と入力したときは、「F」で始まるタイトルを曲番号順にサーチします。
 「Frien」と入力したときは、「Frien」で始まるタイトルを曲番号順にサーチします。
- ・文字の入力方法は「タイトル入力のしかた」 (18729ページ)をご覧ください。
- タイトルが記録されていない曲やグループ (NO TITLE)をサーチしたいときは、何も入力 しないで手順5に進みます。

● を押す

5

• 「SEARCH」と表示され、タイトルサーチが始まります。曲が見つかると再生が始まります。再生が終わると自動で次のタイトルサーチが始まります。

お知らせ

- 空白(スペース)も文字として扱われますが、空白 (スペース)の後ろに文字がないときは、無視されます。
- 英大文字と英小文字は区別されます。
- 曲が見つからないときは「SEARCH END」と表示されます。

次の曲(またはグループ)をサーチする

ク゛ルーフ°スキッフ°


🛌 (または 🖭)を押す

タイトルサーチをやめる

タイトルサーチ を押す


タイトルサーチが解除され、再生中の曲の頭に 戻って再生を続けます。

SEARCH END



	操作
停止する	■を押す。
早送り・ 巻き戻し をする	 ▶▶Iまたは I◀◀ を押す。 ・順方向 (▶)の再生中は、▶▶Iが早送り、I◀◀が巻き戻しになります。 ・逆方向 (◀)の再生中は、I◀◀が早送り、▶▶Iが巻き戻しになります。

1 テープを入れる



テープ表示(停止中は点灯。再生中は点滅)



(▶:順方向、◀:逆方向)

ご注意

- ご使用の前にテープのたるみを取り除いてくだ さい(☞45ページ)。
- C-120やC-150などの長時間テープは使用し ないでください。テープが薄く伸びやすいため、 機械内部に巻き込まれる原因となります。
- 本機は、ノーマルテープ(TYPE I)の再生に対 応しています。ハイポジションテープ(TYPE Ⅱ)やメタルテープ(TYPE IV)は、特性が異なる ためお勧めできません。再生すると音質が変わ ります。

2 きくり返し押してリバースモー ドを選ぶ

二) : おもて面から うら面への往復再生

(二):両面の連続再生

(再生を停止するまでくり返し)

:おもて面、またはうら面のみの

片道再生

(つづき) **テープを聞く**

リモコンのボタンの位置は 21ページをご覧ください。


3 TAPE を押す

- 再生が始まります。
- ・電源が「切」のとき、(で)を押すと自動で電源が「入」になります。
- ・ (温度) を押すごとにテープの走行方向が変わります。テープを入れ、最初に(温度) を押したときは必ず順方向(おもて面)で再生します。
- テープのおもて面再生中は右向きのテープ走行 方向表示 ▶が、テープのうら面再生中は左向き のテープ走行方向表示 ▼が表示されます。

表示窓の表示を変える

表示/文字 を押す

• 押すごとに、次のように切り換わります。



他の機器の音声を聞く

リモコンのボタンの位置は 21ページをご覧ください。

本機背面のAUX端子に接続した他のオーディオ機器(図 10ページ)の音声を聞くことができます。

1 をくり返し押して「AUX」を 選ぶ

AUX

2 他の機器の再生を始める

詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

3 音量などを調節する

調節方法は「基本操作」(☞12~13ページ)をご覧ください。

他の機器の音声入力レベルを調節する

接続した他の機器の音声入力レベルを調節することができます。

・ソース(音源)がAUXのとき操作します。

入力レベルが表示されるまで **を押** し続ける


LEVEL 1 : 通常はこちらでお使いください。 (お買い上げ時の設定)

LEVEL2:他の機器からの音声入力レベルが小さいときに選びます。


表示窓の表示を変える

表示/文字 を押す

• 押すごとに、次のように切り換わります。



リモコン



CDをまるごと1枚録音する

^{CD}を押してから ●を押す 1

ソース(音源)がCDになり、停止状態になります。

2 MDを入れる

・誤消去防止つまみは閉じておいてください (19845ページ)。

を押してMDLPモードを設 3 定する

• 押すごとに、次のように切り換わります。

REC:標準のステレオ録音 (MD80で最大80分 の録音) **REC**: 2倍長時間録音(ステレオ) (MD80で最大160分 の録音)

> **REC**: 4倍長時間録音(ステレオ) (MD80で最大320分

の録音)

• MDLPモードが長時間(SP→LP2→LP4)にな るにしたがって、音質に差がでます。最良の音質 で録音したいときは、SPを選んでください。

• お手持ちのMD再生機(カーステレオやポータ ブルMDプレーヤーなど)がMDLPに対応して いない場合はSPを選んでください。

🌅 を押してグループ録音を設定

する

押すごとに、次のように切り換わります。

GROUP REC: グループとして録音し ます(お買い上げ時の ON 設定)。 GROUP REC: グループとして録音し

ません。 OFF• グループは、録音後にまとめたり解除すること

🍋 を押して録音スピードを選ぶ 5

ができます。(**☞**33、36ページ)

押すごとに、次のように切り換わります。

HIGH SPEED: 倍速録音 CDの収録時間が30分 以上の場合は5倍速、 30分未満の場合は4倍 速で録音されます。

NORMAL REC: 等速録音

- 録音される音質はどちらでも同じです。
- ・倍速録音中に音声を聞くことはできません。

6 本体の ○∞∞ を押す

録音中の表示例:



グループ録音ON のとき点灯します。

- ・録音が終了すると、表示窓とCDトレイ、および VOLUMEのリングが赤色に変化してお知らせ
- 「HCMS CANNOT COPY | が表示されたとき は44、46ページをご覧ください。

お知らせ

- 録音レベルは自動で調節されます。
- 倍速録音ではCDを高速で回転させるため、CDの 状態によっては正しく録音されず、雑音などが録 音されることがあります。このようなときは、等速 で録音してください。
- •録音残量時間は、そのときの録音に使われる MDLPモードに応じて異なります。
- リピート再生での録音はできません。録音を開始 すると自動でリピート再生が解除されます。

録音を途中でやめる

◉●●●を押す

音

す

á

CDの中の1曲だけを録音する

23ページの手順6の前に、録音した い曲を再生する

- 手順6で本体の ◎ 極配 を押すと、曲の頭に戻り、その曲だけが録音されます。
- ・ 倍速録音は4倍速です。

CDの途中の曲から最後の曲まで録音する

23ページの手順6の前に、 🖂 🕞 で曲番号を指定する

• 倍速録音は4倍速です。

CDをプログラム録音する

23ページの手順5の前に、録音したい 曲をプログラム(☞ 18ページ)する


録音スピードは等速を選んでください(手順5)。

「HIGH SPEED」を選んで手順6を行なうと 「CANNOT REC ×1 REC ONLY」と表示され、 録音されません。

録音中に表示窓の表示内容を切り換えるには

_{表示/文字} ()を押します。

押すごとに、表示が次のように切り換わります。



録音中のCDの曲番号と MDの曲番号・グループ番号*

**グループ録音をして いないときは、「--」 表示になります。



時計表示

MDへの録音について(知っておいてほしいこと)

- 1枚のMDに異なるMDLPモードの曲を混在させて録音することもできます。
- 本機は、通常の2倍の時間で録音できる「モノラル 録音」には対応しておりません。ただし、モノラル ソース(音源)をMDLPの各モードで録音すること はできます。

ご注意

・LP2またはLP4で録音された曲は、MDLPに対応していない機器では再生できません。曲タイトルの始めに「LP:」と表示され、無音状態になります。MDLPに対応した機器で再生すると「LP:」は表示されません。

「LP:」をつけるかどうか設定することができます。(☞下記「『LP:」の設定 1)

- MDには最大254曲(トラック)まで録音することができます。これ以上録音しようとすると「DISC FULL」が表示されます。
- すでに途中まで録音してあるMDのときは、本機 が未録音部分を探して録音します。 テープのように上書きで録音することはできません。
- 録音中は、本機の音量・音質を変えても録音される 音声には影響ありません。
- 音楽CDの音声はデジタル信号のまま録音されます。ラジオ、AUXの音声は、アナログ信号をデジタル信号に変換してから録音されます。

ご注意

MDの録音/編集中は、本機に振動を与えないようにしてください。特に「WRITING」(書き込み中)の表示中は注意してください。MDが再生できなくなるおそれがあります。

CD-R/CD-RWディスクの録音について

- CD-RまたはCD-RWディスク(デジタルオーディオ)の音声をMDに録音するとき、◎^{@図}を押すと、表示窓に「SCMS CANNOT COPY」が表示され自動的に等速のアナログ録音になります。

「LP:」の設定

タイトル/編集

を2秒以上押します。

操作するごとに、表示が次のように切り換わります。

(LP:) ON : [LP:] をつける。



(LP:)OFF: 「LP:」をつけない。

ラジオやテープ、他の機器の音声の録音

お知らせ

- 録音レベルは自動で調節されます。
- 他の機器(AUX)の音声を録音するときは、サウン ドシンクロ録音になります。サウンドシンクロ録 音では、ソース(音源)の音声信号に反応して自動 的に録音が始まります。また、ソース(音源)の音声 が30秒以上途切れると、自動的に録音を終了しま す。このとき、録音を終了したMDの空白時間は約 2秒になります。

録音するソース(音源)を選ぶ 1

ソース(音源)	操作
ラジオ放送	録音したい放送局を選ぶ (☞ 14ページ)。
テープ再生 (TAPE)	再生するテープを入れ、(番) を押してから ◎を押す。必要 に応じて ○ を押してリバー スモードを選ぶ。
他の機器の音声 (AUX)	をくり返し押してAUX を選び、他の機器の再生を準 備する(☞22ページ)。

2 録音用のMDを入れる

- MDLPモードの設定、LP:の設定、グループ録音 の設定を確認しておきます(☞23、24ペー ジ)。
- 誤消去防止つまみを閉じておきます(☞45ペー
- 3 本体の ◎ ∞ を約4秒間押し、ト ラックマーク(曲番号)のつけかた を表示させる
- **4** トラックマークのつけかたが表示 されている間に(」・・・・を押し、 トラックマークのつけかたを選ぶ
 - 押すごとに、次のように切り換わります。

▶ MANUAL MARK:録音中、◯◯を押したところに トラックマークがつきます (お買い上げ時の設定)。 **TIME MARK** :5分間隔で自動的にトラック

AUTO MARK :無音部分が3秒以上続くと自動 でトラックマークがつきます。 を押してトラックマーク をつけることもできます。

マークがつきます。

5 本体の () 極配 を押す

例:FM放送を録音中の表示

EM 81. 30MHz [SP GR] MDI REC REM 40:42 TAPE V

・他の機器からの録音の場合は、「AUX→MD」と表 示されるのを待って、接続した機器の再生を始め てください。音声が入力されると、録音が自動的 に始まります。

また、かかった押して録音を始めることもできま す。

この場合はソース(音源)の音声が30秒以上途 切れても自動的に停止しません。

録音をやめる

●を押す

録音中に表示窓の表示内容を切り換えるには

表示/文字

(一) を押します。

押すごとに、表示が次のように切り換わります。

録音中のソース(音源)名と MDの録音残量時間

> 録音中のソース(音源)名と MDの曲番号・グループ番号*


※グループ録音をして いないときは、「--」 表示になります。




時計表示

テープに録音する ょく使います!

本体



リモコン



お知らせ

- ・録音レベルは自動で調節されます。
- ソース(音源)がCDまたはMDのときは曲間に4秒 のあき(ブランク)を作って録音されます。ブランク を作らずに録音することもできます。

(「曲間にあき(ブランク)を作らずに録音する| ☞27ページ)

ご注意

- C-120やC-150などの長時間テープは使用し ないでください。テープが薄く伸びやすいため、 機械内部に巻き込まれる原因となります。
- 本機はハイポジション(TYPE II)やメタルテー プ(TYPE IV)に対応しておりませんので、使用 しないでください。特性が異なるため、正しく録 音されません。また、再生しても正しい音質には なりません。

大切な録音を消さないために

- ・カセットテープには誤消去防止用のツメがついて います。ツメを折っておくと録音(消去)ができなく なり、誤って消してしまうことが防げます。
- ・再び録音したいときはツメの穴をセロハンテープ などでふさぎます。

B面用ツメ

A面用ツメ

録音用のテープを入れる

リーダーテープの部分は巻き取っておきます。



(録音できません) (録音できます)

。 を押してリバースモードを選ぶ 2

• 押すごとに、次のように切り換わります。

二 : 片面のみ録音するとき **二 :** おもて面からうら面へ往復録音するとき

自動的にプリに切り換わります。

録音するソース(音源)を選ぶ

• CDやMDは**停止状態**にしておきます。

ソース(音源)	操作
CD	© を押してから®を押す。
MD	№ を押してから ® を押す。
ラジオ放送	録音したい放送局を選ぶ (☞ 14ページ)。
他の機器の音声 (AUX)	を送り返し押してAUX を選び、他の機器の再生を準備 する(☞22ページ)。

4 本体の 〇 (MPERIC) を押す

例:CDを録音中の表示

TAPE CD → CD MD A 0:10TAPE | REC

- ・CDやMDはまるごと録音されます。
- 他の機器からの録音の場合は、接続した機器の 再生を始めてください。
- ・録音が終了すると、表示窓とCDトレイ、および VOLUMEのリングが赤色に変化してお知らせ します。

録音を途中でやめる

●を押す

CDやMDの中の1曲だけを録音する

手順4の前に、録音したい曲を再生す る

手順4で本体の (を押すと、曲の頭に戻り、 その曲だけが録音されます。

CDやMDの途中の曲から最後の曲まで録音する

手順4の前に、 🖂 🕞 で曲番号を指 定する

手順4で本体の ◎ ™ を押すと、選んだ曲の頭から最後の曲までを録音します。

CDやMDをプログラム録音する

手順4の前に、録音したい曲をプログラム(☞ 18ページ)する

曲間にあき (ブランク)を作らずに録音する

手順4の前に、CDまたはMDを一時停止状態にする

録音済みのテープの音を消す

手順3で「他の機器の音声(AUX)」を 選び、本体の ◎ ☞ を押す

• 接続した機器は再生しないでください。

録音中に表示窓の表示内容を切り換えるには

- 押すごとに、表示が次のように切り換わります。
- CD/MDを録音中
 - CDまたはMD表示とTAPE表示
 - ・録音中のCDまたはMDの曲番号と再生経過時間



時計表示

- ラジオ放送(FM/AM)を録音中
 - FMまたはAM表示とTAPE表示
 - ・録音中のラジオ放送の周波数



時計表示

■ 他の機器の音声(AUX)を録音中

AUX表示とTAPE表示



時計表示

お知らせ

- CDやMDを録音中、曲の途中でテープが反転したときは、再生中の曲がもう一度頭から、うら面に録音されます。ただし、おもて面への録音時間が12 秒以下のときは、そのひとつ前のトラック(曲)の頭からうら面に録音されます。
- ・ライブ演奏の記録など、全体が1曲として録音されているMDをテープに往復録音するときは、あらかじめDIVIDE機能(写30ページ)を使って、MDの録音内容をテープ片面の長さに合わせて分けてください。


編集の前に/タイトルをつける

編集の前に知っておいてほしいこと

- ・誤消去防止状態(1945ページ)になっているMDは 編集できません。編集の操作をすると「DISC PROTECTED」が表示されます。
- ・編集操作が終了すると「EDITING」が表示された あとに「WRITING」が点滅表示され、編集した内容 がMDに記録されます。

「WRITING」が点滅表示されている間は、振動を与えないように注意してください。再生できなくなるおそれがあります。

・MDがプログラム再生中、ランダム再生中、グループ再生中は編集できません。



タイトルをつける/編集する

MDにディスクタイトル、曲タイトル、グループタイトルをつけることができます。

■ タイトルをつけたい曲/グループを再生中に

1 タイトル編集モードに切り換える

ディスク/曲タイトルを編集するとき

を押し、タイトル編集表示に切り換えます。

1 TITLE? YES?→SET

- ディスクタイトルを編集するときは、「一種」を くり返し押して「DISC TITLE?」を表示させます。
- で曲番号を選ぶこともできます。

グループタイトルを編集するとき

がープタイトル
 を2回押し、グループタイトル編集表示に切り換えます。

GR 1 TITLE? YES?→SET

・ ② でグループ番号を選ぶこともできます。

サイトル入力のときは曲番号が、グループタイトル入力のときは「GR」とグループ番号が表示されます。

入力文字種:

現在選ばれている文字種(例はカタカナ) が[]で囲われます。 [ア]: カタカナ [A]: 英文字·記号 [a]: 英小文字·記号 [1]: 数字

3 数字ボタンでタイトルを入力する

入力のしかたは、「タイトル入力のしかた」 (〒29ページ)をご覧ください。

4 ○ を押す

• タイトルがつけられました。



5 本体の◎ を押してMDを取り出す

お知らせ

- ・MDに入力できる文字数について
 1枚のMDにつき、最大1792文字(英数字・記号)、
 1曲につき最大61文字のタイトル入力ができます。ただし、MDの記録方式の制約により実際に入力できる文字数は、これより少なくなります。
 カタカナは1文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。また、スペース(空白)は文字と同じ量のデータを必要とします。ステレオ長時間録音(LP2またはLP4)したときは、曲タイトルの先頭にLP:とスペース(空白4文字分)が自動的に記録されるため、曲数が多いと入力できる文字数がさらに少なくなります。
 LP:はつけない設定にすることもできます。(☞24ページ)
 - 例:・ステレオ長時間録音で120曲を録音した MDでは、全曲に英数字で10文字ずつタイト ル入力することができます。
 - ステレオ長時間録音で60曲を録音したMDでは、全曲にカタカナで10文字ずつタイトル入力することができます。
- •62文字以上のタイトルは、本機で編集できません。タイトルを入力した機器で編集してください。
- 録音中にも、タイトルをつけることができます。
 - CDの録音中(1曲録音は除く)は、16曲分まで録音中にタイトルを先行して入力することができます(タイトルリザーブ機能)。
 - 録音が終了するまでに が押されなかったときは、入力した内容は取り消されます。
 - グループ録音中は、そのグループのタイトルを入力できます。

タイトル入力のしかた

例:「ス」と入力するには、

- 1) **参がな**をくり返し押して「ア」を[]で囲います。
- 2) **③**をくり返し押して、「ス」を表示させます。 **入力位置**



入力文字種:

現在選ばれている文字種(例はカタカナ)

が[]で囲われます。

,, [ア]: カタカナ [A]: 英文字·記号

[a]: 英小文字·記号

[1]:数字

- 1つのボタンに複数の文字が割り当てられています。必要に応じてボタンをくり返し押してください。
- 入力できる文字は「タイトル入力に使える文字」 (啄右記)をご覧ください。

文字の入力位置を移動するには

- ・「ウエ」「NO」のように、同じボタンを使う入力が 連続するときは、1文字目を入力したあと、 (面) を押して文字の入力位置を右に移動させてから 2文字目を入力します。

文字を削除するには

削除したい文字に入力位置を移動させ、 を押します。

「空白」を入力するには

• 「記号」からスペース(空白)を選びます(☞下記)。タイトルの末尾では (10) を押して入力することもできます。

タイトル入力をやめるには

タイトル入力に使える文字

ボタン	カタカナ	英大文字	英小文字	数字
7.88	アイウエオアィゥエォ	記号*	記号*	1
⊅·ABC	カキクケコ	ABC	abc	2
₩.DEF	サシスセソ	DEF	def	3
9 · GHI	タチツテトッ	GHI	ghi	4
5 ∙JKL	ナニヌネノ	JKL	JKL jkl	
/\·MNO	ハヒフヘホ	MNO	mno	6
₹•PQRS	マミムメモ	PQRS	pgrs	7
*·TUV	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
9 ·WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	9
797	ワヲン゛ ー ゜			0

*「記号」で入力できる内容


□ス·	ペース	(空白)	!	,,	#	\$	%	&	,	()	*	+
,	_		/	••	٠,	<	=	^	٠٠	@	_	,	

・「゛」や「゜」は、濁音や半濁音になる文字だけに入力 できます。

曲を編集する

曲を2つに分ける(DÍVIDE)

例: A曲とB曲に分けると



- 分けたい曲(上図の例では1曲目)を再生中に

DIVIDE ? YES?→SET

2 ()を押す

3 分けたいところで 一を押す

押したところから4秒間がくり返し再生されます。

ROSITION (位置) の略です

POSIT. O OK?→SET

- ・現状の位置でよいときは手順5に進みます。
- 分ける位置を微調整したいときは手順4へ進みます。

4 (***)を押す

- ±128ポジション(SP:標準モードで約±8秒) の範囲で、分けるところを調節できます。
- 5 ()を押す

お知らせ


- 254曲録音してあるMDの曲は分けられません。手順3で置を押すと「DISC FULL」と表示されます。
- 曲にタイトルがついているときは、分けた曲両方に同じタイトルがつきます。

編M 集 するを

曲をつなげる(JOIN)


隣り合う2つの曲をつなげることができます。

例: A曲にB曲をつなげると



- つなげたい2つの曲のうち、後ろのほうの曲(上図の例では2曲目)を再生中に

JOIN YES?→SET




- ■ または数字ボタンで曲番号を選ぶこともできます。(「数字ボタンの使い方」 1 ページ)
- 3 ()を押す

お知らせ

- 操作の途中で を押すと前の手順に戻れます。
 * を押すと編集を中止します。
- MDLPモード(SP/LP2/LP4)の異なる曲、デジタル録音した曲(CD)とアナログ録音した曲(ラジオ放送など)をつなげることはできません。つなげようとすると「CANNOT JOIN」と表示されます。
- 曲にタイトルがついているときは、番号が小さい 方の曲タイトルが残ります。

曲を移動する(MOVE)


例: B曲を移動すると



- 移動したい曲(上図の例では2曲目)を再生中に

MOVE YES?→SET

2 (を押す



- **Let P** または数字ボタンで曲番号を選ぶこともできます。(「数字ボタンの使い方」® 1 1ページ)
- 3 ()を押す
- 4 ・ を押して、移動先の曲番

号を選ぶ


(上図の例では5曲目を選びます)

- 数字ボタンで曲番号を選ぶこともできます。 (「数字ボタンの使い方」® 1 1ページ)
- 移動先の曲番号がグループ登録されているときは、移動後そのグループに登録されます。また、 移動先の曲番号がグループ登録されていない場合、グループ登録された曲を移動するとグループ登録から外れます。

お知らせ

曲を削除する(ERASE) よく使います!

例: B曲を削除すると



ご注意

- ・一度削除した曲は戻すことができません。よく 確認した上で削除してください。
- 削除したい曲(上図の例では2曲目)を再生中に

ERASE? YES?→SET

2 ⑤ を押す

2 ERASE? ERASE?→SET

3 () を押す

- 削除される曲の曲番号の前に「丿」がつきます。


- 16曲目を選んで を押すと、「MEMORY FULL」と表示されます。

5 本当に削除してもよければ 〇 を押す

お知らせ

操作の途中で を押すと前の手順に戻れます。
 ***を押すと編集を中止します。

全曲を削除する(ALL ERASE) よく使います!



ご注意

一度削除した曲は戻すことができません。よく 確認した上で削除してください。

ALL ERASE? YES?→SET

2 ⑤ を押す

3 本当に削除してもよければ (を 押す)


お知らせ

曲(トラック)を最大99のグループに分けて管理することができます。

グループをつくる(FORM GR)

曲をまとめてグループにできます。グループにできるのは、どのグループにも登録されていない連続した曲です。

例: 曲A、B、Cをグループにまとめると



- グループの先頭にしたい曲(上図の例では1曲目) を再生中に
- 1 (mix をくり返し押して FORM GR?」を選ぶ
 - 「GR |は「GROUP |の略です。

2 (を押す




3 ()を押す

4 ***** ***** を押して、グループの最後にしたい曲を選ぶ

(左図の例では3曲目を選びます)


最後の曲番号



- 数字ボタンで曲番号を選ぶこともできます。 (「数字ボタンの使い方 | ™ 1 1ページ)

お知らせ

- ・他のグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進め ません。
- 先頭の曲から最後の曲の間に他のグループがある ときは「CANNOT FORM!」と表示され、次の手順 に進めません。




編集 する を

グループに曲を追加する(ENTRY GR)

曲を選んで、指定したグループの最後の曲として追加できます。

例: グループ1に曲Fを追加すると



- グループに追加したい曲(上図の例では6曲目)を 再生中に
- 2 (を押す



- **Let PP** または数字ボタンで曲番号を選ぶ こともできます。(「数字ボタンの使い方」「1000 1 1 ページ)
- 3 () を押す



4 ② **を押して曲を追加した** いグループを選ぶ

(上図の例ではグループ1を選びます)


enter 6 ② を押す

お知らせ

- すでにそのグループに属している曲を選んだときは、「CANNOT ENTRY!」と表示され、次の手順に進めません。

グループを2つに分ける(DIVIDE GR)

例: グループ1を2つに分けると



- 後ろのグループの先頭にしたい曲(上図の例では 4曲目)を再生中に
- 2 (を押す



- でグループ番号を選ぶこともできます。
- 3 (を押す

お知らせ


- グループの先頭の曲やグループに登録されていない曲を選んだときは、次の手順に進めません。
- グループにタイトルがついているときは、分けた グループ両方に同じタイトルがつきます。

編 集 す る を

グループをつなげる(JOIN GR)

となりあう2つのグループを1つのグループにできます。

例: グループ1、2をつなげると




- つなげたい2つのグループのうち、後ろのグループ(上図の例ではグループ2)の曲を再生中に
- 1 () /編集 をくり返し押して [JOIN GR?]を選ぶ

- 連続するグループ番号が、表示されます。グループがないときは「--」と表示されます。
- M でグループ番号を選ぶこともできます。
- 3 () を押す
- 4 **② を押す**

お知らせ


- 操作の途中で を押すと前の手順に戻れます。
 か-79(1) を押すと編集を中止します。
- 2つのグループの間に、グループに登録されていない曲があると、つなげることはできません。 「CANNOT JOIN」と表示され、前の手順に戻ります。



グループにタイトルがついているときは、番号が 小さい方のグループタイトルが残ります。

グループを移動する(MOVE GR)

例: グループ2を移動すると



- 移動したいグループ(上図の例ではグループ2)の 曲を再生中に
- 1 () 「MOVE GR?」を選ぶ
- 2 ()を押す

- でグループ番号を選ぶこともできます。
- 3 ()を押す

(上図の例ではグループ1を選びます)

- 5 巻押す
- 6 ② を押す


お知らせ

操作の途中で ^{CANCEL} を押すと前の手順に戻れます。
 ⁰¹⁻⁷³⁽¹⁾ で押すと編集を中止します。

グループを解除する (UNGROUP/UNGR ALL)

指定したグループを解除する(UNGROUP)

例: グループ1を解除すると



- 解除したいグループ(上図の例ではグループ1)の 曲を再生中に
- 2 ⑤ を押す

例:グループ1を解除したいとき




- * 図 でグループ番号を選ぶこともできます。
- 3 ()を押す

お知らせ

全グループを解除する(UNGR ALL)

例: 全グループを解除すると



- 1 () 「MM をくり返し押して [UNGR ALL?]を選ぶ
 - 「UNGR」は「UNGROUP」の略です。
- 2 (を押す


お知らせー

• 操作の途中で ◯ ^{⁄/l∈‡} を押すと編集を中止します。

グループを削除する(ERASE GR)

グループと、そのグループに含まれる曲を削除できます。

例: グループ2を削除すると



ご注意


- ・一度削除した曲は戻すことができません。よく 確認した上で削除してください。
- 削除したいグループ(上図の例ではグループ2)の 曲を再生中に
- 2 (を押す



- * でグループ番号を選ぶこともできます。
- 3 (を押す

4 本当に削除してもよければ ○ を 押す

お知らせ



おやすみタイマー

設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」にな ります。

◎ を押す

• 押すごとに、時間(単位:分)が次のように切り換わります。

例:おやすみタイマーを60分にしたとき



お知らせ

- おやすみタイマーを設定すると自動で表示窓が暗くなります。(オートディマー機能)
- 時間を合わせていないとき(「0:00」が点滅しているとき)、 を押すと「CLOCK ADJUST!」と表示されます。

設定した時間を変更するには

~ をくり返し押して時間を選び直します。

設定した時間(残り時間)を確認するには

おやすみタイマーが設定された状態で、
つ を1回押します。

録音タイマー

ラジオ(FM、AM)または他の機器の音声をMDまたはテープにタイマー録音できます。

タイマーは、録音タイマーと再生タイマー(18740ページ)を合わせて3つまで設定できます。

お知らせ

・設定した内容は、あらためて設定し直さない限り 同じ内容が記憶されています。

1 準備をする

ラジオ	タイマー録音したい放送局を プリセットしておく(☞ 15 ページ)
他の機器	その機器の取扱説明書に従っ てください。

MD に録音	MDを入れる(☞17ペー
したいとき	ジ)
テープに録音	テープを入れる(☞21ペー
したいとき	ジ)

2 ^{輸別タマー}をくり返し押して 「TIMER1」、「TIMER2」、 「TIMER3」のいずれかを選ぶ

例:TIMER 1のとき



4 開始時刻と終了時刻を設定する

例:午前6:30から6:45まで録音したいとき

・時刻の設定方法は「時計を合わせる」(☞ 1 1 ページ)手順2-5をご覧ください。

12 **を押す** ・録音先がMD(

- ・録音先がMDのときは手順13に進みます。
- ・録音先がTAPEのときは表示窓に設定内容が表示されます。確認してから手順15へ進みます。

13 → を押してMDLPモード (☞23ページ)を選ぶ

14 巻押す

• 表示窓に設定内容が表示されます。

15 を押して電源を「切」にする

- タイマー録音中の音量は0になり、スピーカー やヘッドホンから音声は出ません。
- タイマーは電源「切」のときのみ動作します。

お知らせー

- MDのトラックマークのつけかたを変える場合は、 録音タイマーを設定する前か設定を終えてからお こなってください。(☞25ページの手順3と4)

録音タイマーを解除するには

同じ内容で再設定するには

ENTER

手順2で、再設定したいタイマー番号を選び 〇 を押します。

表示窓に設定内容が表示されます。そのあと電源を「切」にしてください。

お知らせ

- 複数のタイマーを動作させるためには、先に動作するタイマーの終了時刻から2分以上空けて、後に動作するタイマーの開始時刻を設定してください。2分以上空けないで設定すると、後のタイマーは動作しません。
- ・電源プラグを外したり、停電などで電源が切れた ときは、タイマーの設定が解除されることがあり ます。設定内容が消えてしまったときは、時計とタ イマーをもう一度設定し直してください。

5 MM を押して「ONCE」または「WEEKLY」を選ぶ

ONCE : 1回だけ動作します。

WEEKLY:毎週または毎日動作します。

7 → を押して、動作させたい 曜日を選ぶ

• 押すごとに、次のように切り換わります。

「ONCEIを選んだ場合

「WEEKLY」を選んだ場合

9 May を押して「REC TIMER」を選ぶ

• 「REC |は「Recording(録音) |の略です。

10 きゅう 1

11 (を押して、録音したい ソース(音源)と録音先の組み合わ せを選ぶ

例: FM放送をMDに録音したいとき

他の機器の音声を録音する場合、本機以外の機器をタイマーで動作させることはできません。

■ FMまたはAM放送を録音するとき

機便

利 能な

再生タイマー

1 再生したいソース(音源)を準備する

CD	CDを入れる (☞16ページ)
MD	MDを入れる (☞17ページ)
テープ	テープを入れる(☞21ページ)

ラジオ	タイマー再生したい放送局を プリセットしておく(☞15 ページ)
他の機器	その機器の取扱説明書に従っ てください。

例:TIMER 2のとき

4 開始時刻と終了時刻を設定する

例: 午前7:00から7:30まで再生したいとき

7:00-7:30

・時刻の設定方法は「時計を合わせる」(☞ 11ページ)手順2-5をご覧ください。

「時」の入力 → (SET) → 「分」の入力 → (SET)

5 → を押して「ONCE」または「WEEKLY」を選ぶ

ONĈE : 1回だけ動作します。 WEEKLY: 毎週または毎日動作します。

6 ()を押す

7 **| → を押して、動作させたい** 曜日を選ぶ

• 押すごとに、次のように切り換わります。

「ONCE」を選んだ場合

「WEEKLY」を選んだ場合



9 「・・・・・ を押して「PLAY TIMER」を選ぶ

10 | を押す

11 (を押して、再生したい ソース(音源)を選ぶ

例: AM放送を聞きたいとき

AM

- 他の機器の音声を再生する場合、本機以外の機器をタイマーで動作させることはできません。
- CDやMDのプログラム再生、リピート再生、ランダム再生、グループ再生はできません。

■ FMまたはAM放送を聞きたいとき

■ CDまたはMDを再生したいとき

12 (を押す

13 **トー)を押して、再生する音量** を調節する

14 | を押す

• 表示窓に設定内容が表示されます。

15 を押して電源を「切」にする

See You (^^^)/

タイマーは電源「切」のときのみ動作します。

お知らせー

- 再生タイマーが動作を始めるとき、音量は徐々に 大きくなり設定した音量になります。(ウェイク アップボリューム機能)

再生タイマーを解除するには

手順2で、解除するタイマーを選び
一を選び
を押します。

タイマーは解除されても、設定内容は残ります。

同じ内容で再設定するには

ENTER

手順2で、再設定したいタイマー番号を選び ◎ を押します。

表示窓に設定内容が表示されます。そのあと電源を 「切」にしてください。

お知らせ

- ・複数のタイマーを動作させるためには、先に動作するタイマーの終了時刻から2分以上空けて、後に動作するタイマーの開始時刻を設定してください。2分以上空けないで設定すると、後のタイマーは動作しません。
- ・電源プラグを外したり、停電などで電源が切れたときは、タイマーの設定が解除されることがあります。設定内容が消えてしまったときは、時計とタイマーをもう一度設定し直してください。

オートスタンバイ



ラジオ(FM/AM)以外のソース(音源)のとき無音状態が3分以上続くと、自動的に電源が「切」になります。

■ ソース(音源)がFM/AM以外のときに

☆泳 ○を押す

A. STANDBY SET

A.STANDBY
A.STANDBY
A.STANDBY

オートスタンバイの動作

CD、MDまたはテープを再生しているときや、録音 しているとき:

再生または録音が終了すると、オートスタンバイが動作(「A.STANDBY」表示が点滅)し、何の操作もせずに3分が経過すると自動的に電源が「切」になります。3分以内に再生または録音の操作をしたときは、再生または録音が終了してから再度オートスタンバイが動作します。

再生または録音以外の操作をしたときは、最後の操作が行われてから何の操作もせずに3分が経過すると、自動的に電源が「切」になります。

他の機器の音声を聞いているとき:

無音状態になるとオートスタンバイが動作 (「A.STANDBY」表示が点滅)し、何の操作もせずに 3分が経過すると自動的に電源が「切」になります。

電源が「切」になる20秒前になると「A. STANDBY OFF」表示が点滅します。

解除するには

あね ○ をもう一度押します。

> A. STANDBY CANCEL


お知らせ

• 音量(ボリューム)を「O」にした状態はオートスタンバイでいう「無音状態」ではありません。

機便利能な

ディマー

表示窓とCDトレイおよびVOLUMEのリングの照明の明るさを変えることができます。



☆マー を押す

• 押すごとに、次のように切り換わります。

ディマー

DIMMER 1 : カラーパターン(****13ページ) はそのまま、やや暗くなる。


DIMMER 2 : さらに暗くなり、
青色になる。

DIMMER OFF: ディマー解除
(お買い上げ時の状態)。

お知らせ

- カラーパターンは消すことはできません。
- DIMMER 1 または2のとき、タッチイルミネーション(☞ 1 3ページ)を動作させると、約5秒間 DIMMER OFFの状態になります。

チャイルドロック



CDやMDが取り出せないようにできます。小さなお子様のいたずら防止に便利です。

■ 電源[切]のとき

本体の <u> を押しながら</u>を押す LOCKED

○または○を押しても、「LOCKED」と表示され、 CDやMDを取り出せなくなります。

また、電源「切」のときに押すと、「LOCKED」と表示され、電源は入りません。

解除するには

■ 電源「切」のとき

もう一度、上記の操作をします。

UNLOCKED

本機の置き場所について

故障などを防止するために、次のような場所には置 かないでください。

- ・湿気やほこりの多い所 ・直射日光の当たる所
- ・バランスの悪い不安 ・極端に寒い所 定な所
- 熱器具の近く
- OA機器やけい光灯の すぐそば
- ・ 風诵しの悪い狭い場所

- 振動の激しい所
- テレビや他のアンプ、 チューナーのそば
- 磁気を発生する所

ご注意

_____ 本機の使用環境温度は、5°C ~ 35°Cです。この範 囲外の温度で使用すると、正しく動作しなかった り故障の原因となることがあります。

露、水滴がついたら

次のようなとき、本機内部のレンズに露、水滴が付い て正しく再生できない場合があります。

- ・暖房を始めた直後
- 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 寒い所から急に暖かい部屋に移動したとき このようなときは、電源を「入」にしたまま約1~2時 間待ってから、ご使用ください。

本体の掃除

パネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきして ください。汚れがひどいときは、水で布をしめらす か、中性洗剤を少し布に付けてふき、あとからからぶ きしてください。

ご注意

____ シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品 でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色し たり表面の仕上げをいためることがあります。

ステレオを聞くときのエチケット

ヘッドホンをご使用になるときには、耳を刺激しな いよう適度な音量でお楽しみください。



■ ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近 所に迷惑がかからないような音量でお聞きく

特に、夜は小さな音でも周囲によく通るもので す。窓を閉めたりヘッドホンをご使用になるな どお互いに気を配り、快い生活環境を守りま しょう。このマークは音のエチケットのシンボ ルマークです。

CDとCD-R/CD-RWについて

CD についているマークを確認して



のいずれかマークが入っているCDをお使いくださ い。DVDやビデオCDは再生できません。

・本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディス クについては、動作や音質を保証できません。 CDを再生する際には、「CDロゴマーク」の有無や、 パッケージのご注意をお読みになり、CD規格に準 拠するディスクであることをお確かめください。

CD-R/CD-RW ディスクについて

お客様が編集したCD-R/CD-RWディスクは、 ファイナライズ処理されているディスクに限 り本機でお楽しみいただけます。

- ・音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/ CD-RWディスクが再生できます。 ただし、ディスクの特性・記録状態・傷・汚れ、また はプレーヤーのレンズの汚れ・結露などにより本 機で再生できないことがあります。
- ・CD-R/CD-RWディスクをお使いになる前に、ディ スクの使用上のご注意をよくお読みください。
- ・MP3などの音声ファイルの再生またはCDテキス トの表示には対応しておりません。
- ・音楽用のCDフォーマット以外で記録したことの あるCD-RWディスクは、いったん全曲を消去して ください。そのまま使用すると、突然大きな音が出 てスピーカーを破損するなどの原因になります。

機便 利

能な 知っておいて

MDの制約について

MDは、従来のカセットテープなどとは異なる独自の方式で情報を記録しています。このMDの記録方式にはいくつかの制約があるため、次のような症状になることがあります。これらは製品の故障ではありませんので、ご了承ください。

症状	原因		
MDに示された収録可能時間を使い 切っていないのに「 DISC FULL 」が 表示される。	MDは時間に関係なく、録音できる曲数(トラック数)に制限があります。曲(トラック)番号が255以上になる録音はできません。 (録音可能な最大トラック数は254曲まで)		
曲番号にも収録可能時間にも余裕があるのに「DISC FULL」が表示される。	部分的に消して録音し直す操作をくり返すと、ディスクのあちらこちらに空き部分ができます。このような録音をしたMDには、1曲のデータが空き部分に細かく分けて記録されます。録音中、分けられたがあるくなると「DISC FULL」が表示されることがある。		
「JOIN」機能が使えない。	ります。分けられて8秒以下(SP:標準モード時)の部分ができると、その曲は、「JOIN」でつなげることはできません。 また、その部分は消しても残り時間は増えません。		
曲を消しても残り時間が増えない。	そん、この部分はおしても残り時間は増えません。 細かく分けて記録されている曲は、早送りや早戻しすると音か 途切れることがあります。		
早送り、早戻しをすると、音が途切れることがある。	また、MDLP規格による録音(MDLP)モードが異なる曲は、 「JOIN」でつなげることができません。		
録音した時間と残り時間を足しても、 MDに表示された収録可能時間にならない。	MDは、最低でも12秒間(SP:標準モード時)の連続したスペースがないと録音できません。そのため、短い空き部分のたくさんできたMDは、実際に録音できる時間は、短くなります。		

MDは、CDのクリアな音をデジタル録音することができます。ただし、こうして録音されたMDを他のMDに再びデジタル信号のまま他の機器でコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることはできません。この決まりをSCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。本機は、この決まりに準拠して設計されています。

SCMS (Serial Copy Management System)

シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは1世代だけと規定したものです。

あなたがラジオ放送やCD、テープなどから録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会

☎ 03-5353-0336(代)



ご注意

- この規定により、一度デジタル録音されたMDからは、他の機器へデジタル録音することはできません。
- デジタル録音したCD-R/CD-RWディスクは、 MDにデジタル録音することができません。 「SCMS CANNOT COPY」が表示され、アナログで録音されます。

倍速録音に関して(HCMS)

録音用MD(ミニディスク)は等速を超えるスピードで録音(コピー)することが可能です。このため著作権を保護するための規制が必要になります。

本機では、CDから一度倍速録音(等速を超える録音)した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の二度目の録音はできません。

例えば、CDの1曲目を倍速録音した場合、倍速録音が開始してから74分間は、そのCDの1曲目を再びMDに倍速で録音することはできません。また、CDから倍速録音をする場合、録音開始から74分以内に合計で101曲以上録音することはできません。100曲までの録音ができます。


CD、MD、テープの取り扱いについて

CDの取り扱いかた


- CDにテープやシールなどを貼ったり、字を書いた りしないでください。
- CDは曲げないでください。
- ・ハートや花などの形をしたシェイプCD(特殊形状 のCD)は、絶対に使用しないでください。故障の原 因となります。

CDのお手入れ

信号面







連続したキズは音飛びの 原因となります。

シンナーやベンジン、アナログレコード用のク リーナーなどは絶対に使用しないでください。


MDの取り扱いかた

シャッターは開けないで 無理に開けようとする とディスクがこわれま す。



大切な録音を消さないために

MDには、大切な録音を間違って消さないための 誤消去防止つまみがついています。



お知らせ

・曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置に 貼らないでください。万一、ラベルエリアよりはみ 出したり、はがれかかったままMDを挿入すると、 故障の原因となります。

カセットテープの取り扱いかた


• テープに**たるみ**がありま すと、機械に巻き込まれ たり、故障の原因になり ます。使用する前に右図 のようにしてたるみを取 り除いてください。また、 テープを引き出したり、 テープ面に触れないでく ださい。



テープデッキのヘッド部の清掃

・ヘッド部の清掃

音が小さくなったり音質が悪くなる前に、およそ10 時間使うごとにヘッドやピンチローラー、キャプス タンを清掃します。



市販のクリーニングキット(綿棒とクリーニング液) を使うと便利です。

本体表面のお手入れ

- キャビネット表面の汚れは、柔らかい布で軽くふ き取ってください。汚れがひどいときは、水でうす めた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取 り、乾いた布でからぶきしてください。
- キャビネットが変質したり、塗料がはげることが ありますので、シンナーやベンジンでふかないで ください。また、殺虫剤など揮発性のものをかけた り、ゴムやビニール製品などを長時間接触させた ままにしないでください。

MD/CDのメッセージ

MDのメッセージ	意味	処置
CANNOT ENTRY!	曲を同じグループに登録しようとした。	正しい曲を選んでください(→34ページ)。
CANNOT FORM!	グループをはさんでグループにする 曲を選んでしまった。	グループをはさまないように曲を選ん でください(→33ページ)。
CANNOT GROUP!	グループに関する情報量の制限を超えている。	それ以上のグループは作れません。 (不要なディスク名や曲名は消してくだ
	(グループに関する情報は、タイトル の領域に記録されます)	さい)
CANNOT JOIN	MDLPモードが異なる曲、または8秒以下(SP:標準モード時)の短い曲をつなげようとした。	MDのシステム上の制約です。
CANNOT LISTEN	倍速録音中に音量を調節しようとした。	倍速録音中は、CDの音は聞けません。
CANNOT TITLE	MDに合計1792文字を超えて入力しようとした。	それ以上のタイトルは入力できません。
READ ERROR	MDの情報が読み取れない。	電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときはMDの 異常(損傷)が考えられます。MDを交換してください。
DISC FULL	ディスクの空き時間が足りない。ト ラック数が254を超える。	他の録音用MDに取り換えてください (→44ページ)。
DISC PROTECTED	MDが誤消去防止状態のまま編集また は録音をしようとした。	MDの誤消去防止つまみを閉じてください (→45ページ)。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生した。	∴ (停止)を押していったん停止して から、⑥(取り出し)を押してMDを取り 出し、もう一度操作し直してください。
GROUP FULL	100以上のグループを作ろうとした。	グループは99まで作ることができます。
GROUP TRACK	グループ登録されている曲を選んで 新しいグループを作ろうとした。	グループに登録されていない曲を選ん でください(→33ページ)。
LOAD ERROR	MDの入れ方がおかしい。	MDを正しく入れてください。
MD NO DISC	MDが入っていない。	MDを入れてください。
PLAYBACK DISC	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用MDに取り換えてください。
SCMS CANNOT COPY	CD-R/CD-RW(デジタルオーディオ) のコピーを作ろうとした。	自動で等速のアナログ録音になります (→24ページ)。
TRACK PROTECTED	Net MDのフォーマットで音楽データが記録された(チェックアウト)曲をDIVIDE、JOINまたは消去をしようとした。	Net MDに対応した機器で操作してください。
	本機以外の機器によってその曲が誤 消去防止になっている。	録音した機器で編集操作してください。
HCMS CANNOT COPY	倍速で録音した曲を、その曲の録音開始から74分以内に再び倍速録音しようとした。	著作権保護のため内部タイマーが働いています。74分以上待つか、または等速録音にしてください。
BLANK DISC	未録音のディスクです。	_
		1

CDのメッセージ	意味	処置
CANNOT PLAY	再生できないCDまたは傷の多いCDを 再生しようとした。	CDを交換してください。
CD NO DISC	CDが入っていない。	CDを入れてください。

はしいこと

故障かな?と思う前に

修理を依頼する前に、ちょっとお確かめください。

症状	原因	処 置	参照 ページ
スピーカーから音が 出ない。	接続をまちがえている。	「接続」のページを参照し、正しく接続し 直す。	9
	ヘッドホンがつながれている。	ヘッドホンのプラグを抜く。	6
時刻表示が点滅して いる。	停電があった。または電源コー ドを抜いた。	時計を合わせ直す。	11
CD/MDの再生が始	CDが裏返しに入っている。	文字のある面を上にして入れる。	16
まらない。	レンズが結露している。	電源を「入」にしたまま1~2時間待ち、 乾いてから使う。	43
特定の箇所が正常に	CDに傷や汚れがある。	CDをクリーニングするか、または交換する。	45
再生できない。	MDにエラーが発生した。	MDを録音し直す。	23
テープの再生音が小 さい。	ヘッドやキャプスタンが汚れ ている。	ヘッドやキャプスタンを清掃する。	45
MDまたはテープの	誤消去防止状態になっている。	MDの誤消去防止つまみを閉じる。	45
録音ができない。 		テープの誤消去防止用ツメをセロハン テープなどでふさぐ。	26
放送が受信できな い。	アンテナが接続されていない。	アンテナを接続する。	8
ブーンという雑音が でる。	テレビやOA機器がそばにある。	テレビやOA機器などから離す。	43
タイマーが働かな	時計を合わせていない。	時計を合わせる。	11
い。	電源が「入」になっている。	タイマー設定後、電源を「切」にする。	39,41
リモコンが操作でき ない。	リモコンの電池が消耗してい る。	新しい乾電池(単3形)と交換する。	7

●上記の処置をしても正しく動作しないときは…本機はマイコンの働きで多くの動作を行っております。万一、どのボタンを押してもうまく動作しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、しばらく待ってからつなぎ直してください。そのあと、時計を合わせ直してください。

お願い

●本機の故障または不測の事態により、録音・再 生およびCD/MDの再生などにおいて利用の 機会を逸したために発生した損害等の補償に ついては、ご容赦ください。

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。 「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

- 保証期間 -

お買上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

この機器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。 ご転居等で、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、「ビクターサービス窓口案内」(18749ページ)をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

47ページの**「故障かな?と思う前に」**に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したディスクなどのメディアもご用意ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	マイクロコンポーネントMDシステム
型 名	UX-Q10-S,UX-Q10-W,UX-Q10-P
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

便利メモ お買い上げ店名 雷 () -

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品について、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、修理 および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- ・お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- ・次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

で転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

	『転店寺で保証書記載のお貝い上け販売店にアフターサーヒ人をと						
都	道府 !名	窓	口名	TEL	所	在	地
				北 海	道		
		札	幌 S.C.	(011)898-1180	札幌市厚別区厚)	引東五条	1-2-29
		旭	JII S.C.	(0166) 61-3659	旭川市神居二条		
北海	毎道	北	見 S.S.	(0157) 25-8557	北見市山下町4-		
		釧帯	路 S.S. 広 S.S.	(0154) 24-0797 (0155) 24-4493	釧路市松浦町3番 帯広市東6条南1		
		函	館 S.S.		函館市五稜郭町4-		i稜郭MFビル1F
				東	北		
<u> </u>		-	* 0.0			1 7	
青	森	青 八	森 S.C. 戸 S.S.	(017) 723-2261 (0178) 44-4521	青森市桂木4-6- 八戸市諏訪2-2-		
🖥	ተተ	弘	前 S.S.	(0172) 28-0165	弘前市高田1-13		
岩	手	盛	岡 S.C.	(019) 637-0121	盛岡市津志田9地		1
L	т_	水	沢 S.S.	(0197) 22-2773	水沢市天文台通		
±1,	ш	秋	田 S.C. 館 S.S.	(018) 824-3189 (0186) 43-0980	秋田市山王中園		
秋	田	大横	點 S.S.	(0182) 32-8873	大館市美園町5-1		
宮	城	仙		(022) 287-0151	仙台市若林区六		
Ш	形	Щ	形 S.C.	(023) 642-0279	山形市松山3-12	2-18	
٣	112	酒	⊞ S.S.	(0234) 26-7145	酒田市亀ヶ崎6-6	6-1	
福	島	郡	山 S.C. っき S.S.	(024) 952-6331 (0246) 27-7991	郡山市堤1-3 いわき市内郷御	公培 町 寿	≌#6-1
		U 14.	.ن.ن ي.ر			山児町間	1-5-O-1
		1 34	18 c -	関東・甲	信越	10.	
群	馬	前	橋 S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町1- 日本ビクター(株		・ 一世第一年1日
栃	木	宇都	宮 S.C.	(028) 638-1639	宇都宮市東宿郷		1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
茨	城	水	戸 S.C.	(029) 246-1560	水戸市元吉田町		
					日本ビクター(株)水戸	T工場技術棟1F
				】のご相談窓口	(本内主火 (4.自.o.	1007	
				(03) 5803-2888 、補修用部品】のご		13-21	
Ŧ	葉	千		(043) 202-0263	千葉市中央区中央3-9	-16 三井:	生命千葉中央ビル1F
		柏		(04) 7175-4322	柏市豊四季512		7
		浦	安 S.S.	(047) 353-6189	浦安市当代島2-	13-27	
				】のご相談窓口 (03)5803-2888	浦安市当代島2-	13-27	
				、補修用部品】のこ		10 L7	
		本	郷 S.C.		文京区本郷3-14-		7一本郷ビル1F
東	京	練	馬 S.C.	(03) 3993-7520	練馬区豊玉南 1-		
		大 		(03) 3727-9385 (0426) 46-6914	大田区北千束2-2 八王子市大和田I		3
				門】のご相談窓口	/ (III)	-,	,
		CSt		(03) 5631-2235	墨田区八広五丁	≣11-1	
				】のご相談窓口 (03) 5803-2888	浦安市当代島2-	12 27	
埼	玉		負かり修理			10=27	
~	_	大	宮 S.C.		さいたま市北区	東大成町	J2-658-1
		熊		(048) 553-5105	行田市城西2-7-	39ツイ	ンハイツ石山B
				】のご相談窓口 (03) 5803-2888	洋空主火化自り	10 07	
				、補修用部品】のご	浦安市当代島2- 相談窓口	10-2/	
神系		横	浜 S.C.	(045) 651-0403	横浜市中区翁町	1-3-1	
1977	15/11	Ш	崎 S.C.	(044) 975-1879	川崎市宮前区南平		(第2石原ビル)
		平坦梅	塚 S.C. 原 S.C.	(0463) 36-2160	平塚市南原2-4- 相模原市古淵3-		
		横横	原 S.C. 浜 T.C.	(042) 776-2052 (046) 234-4500	相侯原用白編3- 海老名市東柏ヶ		-26
山	梨	甲	府 S.S.	(055) 237-4016	甲府市湯田2-1		
		新_	潟 S.C.	(025) 242-3431	新潟市明石1-2-	19	_
新	潟	長	岡 S.S.	(0258) 24-8391	長岡市下下条2-	1366-	I
F	m7	長	野 S.C.	(026) 221-6583	長野市川合新田	962-1	
臣	野	松	本 S.S.		松本市庄内2-4-		
				東	海		
		静	岡 S.C.	(054) 282-4141	静岡市中田本町の	52-31	中田ビル1階
静	岡	沼	津 S.S.	(055) 922-1557	沼津市筒井町6-		
\vdash		タェ	松 S.S.	(053) 421-3441 (0568) 25-3235	浜松市北島町78		7前四1011
愛	知	名古	屋 S.C. 河 S.C.	(0564) 25-0321	西春日井郡西春 岡崎市葵町2-23		
_	74	豊	橋 S.S.	(0532) 64-0815	豊橋市多米東町		O . J±
岐	阜	岐	阜 S.S.	(058) 274-1947	岐阜市宇佐南3-	1-28	
Ξ	重	三	重 S.S.	(0593) 52-0841	四日市市堀木2-		
1 -	-	津	S.S.	(059) 229-7780	津市大字藤方48	81-ct	

都	道府	窓	口名	TEL	所	在	地
<u> </u>	名	764	н т			111	75
	北 陸						
富	山			(076) 425-2397			
互	Ш	金	沢 S.C.				7
福	#	福	# S.S.	(0776) 53-6916		211	
				近	畿		
滋	賀	滋		(077) 582-5812	守山市浮気町26	88	
l				】のご相談窓口			
京	都			(06) 6304-5731		1112-4-28	
"				、補修用部品】のる		#TUE	701.1
京	都	京短知	都 S.C. 山 S.S.	(075) 644-0247 (0773) 22-8664]31-1
北	部	1111171	щ э.э.	(0773)22-0004	佃刈山川浮米町	145-2	
10	ПÞ	【出張	修理専門	のご相談窓口			
	_			(06) 6304-5731	大阪市淀川区田	11 2-4-28	
奈	良			、補修用部品】のる			
L		奈		(0742)35-0935	奈良市大宮町6-	3-10藤本	ビル1F
_				】のご相談窓口			
				(06) 6304-5731	大阪市淀川区田	1112-4-28	
				、補修用部品】のる		1110 4 60	
 	阪	大皿		(06) 6304-5731	大阪市淀川区田		
`		- 堺 - 「業業		(072) 254-2881	堺市百舌鳥梅町	3] <u>⊟</u> 2]-	≥ 伊助ハイツ
		メンテナ	ソスカンター	門】のご相談窓口 (06) 6304-6715	大阪市浄川区田	2 <u>-</u> 1 -90	-
H				(073) 472-6799			
和語	改山		辺 S.S	(0739) 22-9976			
				】のご相談窓口	1000		
兵	庫			(06) 6304-5731	大阪市淀川区田	1112-4-28	
中見	宇部	【お預	かり修理	、補修用部品】のる	*相談窓口		
L		神		(078) 252-0562			16
兵西	庫部	姫	路 S.S.	(0792) 34-3833	姫路市中地南町	11-1	
				中	围		
<u> </u>	.1.	m	.1. 0.0	· ·		TT-O OO	
岡	山	岡	山 S.C. 島 S.C.	(086) 243-1566	岡山市西古松西 広島市中区光南		
広	島	広 福	血 S.S.	(082) 243-9839 (084) 931-6984	福山市南蔵王町		
\vdash		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>ш 3.3.</u> □ S.C.	(083) 973-3708	吉敷郡小郡町花		
lш			山 S.S.	(0834) 27-1331	周南市野上町2-		
~	_	1	5.0.		33.,	-	
島	根		ター販売(株)				
L	111		江 S.C.	(0852) 31-8900	松江市学園 1-16	5-39	
鳥	取		アー販売(株)	(00==) 00 0	自由土て小い。		
Ë		鳥	取 S.S.	(0857) 23-2151	局取巾十代水	J ⊟22-I	
L				四	国		
香	Ш	高	松 S.C.	(087) 866-1200			
徳	島	徳	島 S.S.	(088) 622-7387			
高	知	高	知 S.S.	(088) 882-0546			
愛	媛	松	山 S.C.	(089) 923-0372			_
<u> </u>		于札	島 S.S.	(0895) 20-1018	:	₩4U/-4I	J
	九州・沖縄						
福	岡	福	岡 S.C.	(092) 431-1261	福岡市博多区博		
佐	智		洣 S.S.	(0942) 39-3495	久留米市西町字		
Ë	_		州 S.C.	(093) 921-3981	北九州市小倉北		5-12
長	崎	長	崎 S.C.	(095) 862-5522	長崎市城山町9-		
+	4		保 S.S.	(0956) 33-5568 (097) 543-1422	佐世保市木風町		
大 熊	<u>分</u> 本	大 熊	分 S.C. 本 S.C.		大分市西大道3- 熊本市近見町8-		
		常	<u> </u>		宮崎市霧島町3-		
宮	崎		岡 S.S.	(0982) 35-7077	延岡市惣領町24		
鹿り	ء		島 S.C.	(099) 282-8818	鹿児島市田上七		
沖	縄	沖		(098) 898-3631	宜野湾市真志喜		

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0105

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

主な仕様 -本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。 -

■ MD/CDレシーバー (CA-UXQ10-S/CA-UXQ10-W/CA-UXQ10-P)

アンプ部

実用最大出力 $20W \times 2ch (THD10\%/4\Omega)$

入力端子

<アナログ> AUX × 1系統、

 $650\text{mV}/47\text{k}\Omega:\text{LEVEL1}$ $260\text{mV}/47\text{k}\Omega:\text{LEVEL2}$

出力端子

<アナログ> スピーカー×1系統、20W/4Ω 適合インピーダンス 4Ω~16Ω ヘッドホン(×1)、25mW/32Ω

ヘッドホン(×1)、25mW/32Ω - 適合インピーダンス 16Ω~1kΩ

チューナー部

受信周波数 FM: 76.00MHz~108.00MHz

(0.05MHzステップ) AM:531kHz~1.629kHz

(9kHzステップ)

アンテナ FM:75Ω不平衡型

AM:ループアンテナ

タイマー部

タイマー形式 3プログラム動作(ONCE/WEEKLY

切換可能)

スリープタイマー 10、20、30、60、90、120、150分

(オートディマー機能)

時刻表示 24時間表示

CDプレーヤー部

形式 コンパクトディスクデジタルオーディ

オシステム

サンプリング周波数 44.1 kHz

チャンネル数 2チャンネル・ステレオ

MDレコーダー部

形式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

記録方式 磁界変調オーバーライト方式 録音/再生時間 録音モード(MDLP)SP :80分

録音モード(MDLP)LP4:320分

サンプリング周波数 44.1 kHz

音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC3(MDLP)方式

チャンネル数 2チャンネル·ステレオ

カセットデッキ部

形式 コンパクトカセットステレオ

録音方式 交流バイアス **消去方式** 交流消去

ヘッド 消去(2ギャップフェライト) 1コンビネー

録音・再生(ハードパーマロイ) ∫ション×1

早巻き時間 約145秒(C-60)

共通部

電源電圧 AC 100V(50Hz/60Hz共用)

消費電力 電源 [入] 時 50W

電源 「待機(タッチイルミON)」時 8W 電源 「待機(タッチイルミOFF)」 時 0.8W

最大外形寸法 幅 165mm × 高さ200mm ×

奥行313mm

質量 約 4.9kg

■ スピーカー: 1本当たり

(SP-UXQ10-S/SP-UXQ10-W/SP-UXQ10-P)

形式 2ウェイバスレフ型

使用スピーカー 低音用:11cmコーンスピーカー × 1

高音用:4cmコーンスピーカー × 1

最大入力 20W(JIS)

定格インピーダンス 4Ω

再生周波数帯域 56Hz~20kHz 出力音圧レベル 84dB/W·m

最大外形寸法 幅 135mm × 高さ 200.5mm ×

奥行 213.5mm

質量 約 1.9kg(1本)

■ マイクロコンポーネントMDシステム (UX-Q10-S/UX-Q10-W/UX-Q10-P)

総合

最大外形寸法 幅 435mm × 高さ 200.5mm ×

奥行313mm

質量 約8.7kg

本機は、ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許 に基づく許諾製品です。

索引

	12			
ALL ERASE	32			
AMループアンテナ	8			
BASS	12			
BLANK DISC	46			
CD-R/RW24,				
CDを聞く	16			
DISC FULL30, 44,	46			
DISC PROTECTED28,				
DIVIDE				
DIVIDE GR				
EDITING				
ENTRY GR				
ERASE				
ERASE GR				
FM簡易型アンテナ				
FMモード				
FORM GR				
GR				
HCMS23, 44,				
JOIN				
JOIN GR				
LOCKED				
LP2				
LP4				
MDLP	44			
MDに入力できる文字数				
MDに録音する				
MDを聞く				
MEMORY FULL				
MONO				
MOVE				
MOVE GR				
NO OPERATE	12			
SCMS24, 44,				
SP				
STEREO				
TREBLE				
UNGRALL	36			
UNGROUP				
WRITING	24			

ア	
ア α(アルファ)サウンド	9 40 41 38 15 21 26 38
音量を調節する	12
	
カ カラーパターン	33 18 23
サ サウンドモード	
消音 接続	12 8
タ タイトルサーチ機能	20
タイトルリザーブ機能タイマータッチイルミネーションチャイルドロック	29 38 13 42 42 10
八 付属品	
 付属品 プログラム再生	
ラ ラジオを聞く	
ラジオを聞く ランダム再生	19 26

別売りのオプション品

• オーディオコード : CN-201A (1.5 m)

• CD レンズクリーナー : CL-CDLA • MD レンズクリーナー : CL-MLA

アンテナコネクター : VZ-71A (300 Ω /75 Ω対応)

• FM フィーダーアンテナ : CN-511A (300 Ω対応)

(アンテナコネクター: VZ-71Aと) - はに使います。

■ 別売りのオプション品は、お買い上げの販売店でお求めください。 品番は変更されることがあります。

アンケートおよびユーザー登録のお願い

このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい商品の開発に反映させるために、アンケートおよびユーザー登録にご協力をお願いい たします。

●下記アドレスのホームページより、ご回答ください。

http://www.victor.co.jp/reg/audio/

・ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについては、48ページをご覧ください。

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12